



Ciśnienie robocze : Max.10 bar
Betriebsdruck : Max.10 bar
Pression de service : Max.10 bar
Operating pressure : Max.10 bar

Sprawdzić ścianę pod kątem nośności.
Ze względów bezpieczeństwa kołki i wkręty nie są dostarczane.
Skontaktuj się ze specjalistą w celu uzyskania odpowiedniego rodzaju kołków / wkrętów. Przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących np. budynków publicznych. (PL)

Vérifier la capacité de charge du support.
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.
Tenir compte des exigences spéciales, comme par exemple pour des bâtiments publics. (F)

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude, berücksichtigen. (D)

Check the bearing surface for load-carrying capacity.
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.
Observe special requirements for e.g. public buildings. (E)